



TP-LINK®



SMART PLUG

HS100 / HS110*

**Smart Plug with Energy Monitoring.*



TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. **TP-LINK®** is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com



MADE IN CHINA

Quick Start Guide

- English
- Български
- Čeština
- Қазақша
- Lietuvių
- Magyar
- Polski
- Русский язык
- Română
- Slovenčina
- Srpski jezik
- Українська мова

7106506129 REV 1.0.0

УМНАЯ РОЗЕТКА

HS100 / HS110*

*Умная розетка с системой контроля энергопотребления.


- ① Загрузите приложение TP-LINK Kasa




- ② Подключите мобильное устройство к вашей беспроводной сети



- ③ Запустите приложение Kasa и следуйте инструкциям приложения



Кнопка



Нажмите и удерживайте кнопку пока индикатор Wi-Fi не станет быстро мигать желтым (около 10 секунд) для сброса умной розетки к заводским настройкам.

Индикаторы



Wi-Fi

Мигание жёлтым и зелёным цветом: Активен режим настройки с помощью приложения.

Быстрое мигание зеленым цветом:

Подключение к сети.

Горит зелёным: Подключено к сети.

Быстрое мигание желтым цветом: Сброс к заводским настройкам.

Горит желтым цветом: Перегрузка.

Горит красным цветом: Нет соединения с сетью.



Питание

Горит зелёным цветом: Умная розетка включена.

Выключено: Умная розетка выключена.

Часто задаваемые вопросы

1. Какими устройствами я могу управлять с помощью умной розетки?

Вы можете управлять осветительными приборами, вентиляторами, увлажнителями, передвижными обогревателями и любой мелкой бытовой техникой в соответствии с техническими требованиями умной розетки.

2. Что делать, если я не могу включить или выключить устройства?

Убедитесь, что устройства, подключенные к умной розетке, включены, и, что умная розетка подключена к сети.

3. Что делать, если индикатор Wi-Fi горит красным?

Индикатор красного цвета указывает на отсутствие соединения с сетью или на ошибку настройки с помощью приложения. Вы можете:

- Проверьте наличие помех или подключите умную розетку в другое место в диапазоне приёма сигнала.
- Удостоверьтесь, что подключили умную розетку к сети 2.4 ГГц.
- Повторите настройку с помощью приложения.
- Сбросьте умную розетку к заводским настройкам и попробуйте добавить её повторно.

Техническая поддержка



По вопросам технической поддержки, для просмотра расширенных функций и советов по использованию умной розетки, зайдите на сайт www.tp-link.com.